

**AIC**  
**A**



**SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**  
Dirección General de Aeronáutica Civil, 9 avenida 14-75 Zona 13  
C.P. 1013, Tel. (502) 23 21 52 48  
AFTN: MGGTYOYX  
E-MAIL: [aispublica@gmail.com](mailto:aispublica@gmail.com)  
Web: [www.dgac.gob.gt](http://www.dgac.gob.gt)

**80-17**  
**29 DEC**

---

**CIRCULAR DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**

---

***SEGURIDAD, REGULARIDAD Y EFICIENCIA EN LA NAVEGACIÓN AÉREA***

**MODIFICACIÓN DE INTERSECCIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA**

La Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de la Gerencia de Navegación Aérea informa a la aviación en general y operadores aéreos que a partir del 02 de enero 2018 iniciarán los trabajos para cerrar intersecciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora; estos trabajos consisten en el cierre de las intersecciones que tienen menor uso.

Esto permitirá mejorar el ordenamiento de las operaciones en tierra. Asimismo, simplifica a los usuarios la identificación de las intersecciones disponibles y a futuro facilitará la construcción de calles de salida rápida. Todo esto se realiza con el único propósito de mejorar la seguridad operacional del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Se solicita a todos los usuarios ejercer precaución y seguir las instrucciones del ATC.

AIC  
A



**SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**  
 Dirección General de Aeronáutica Civil, 9 avenida 14-75 Zona 13  
 C.P. 1013, Tel. (502) 23 21 52 48  
 AFTN: MGGTYOYX  
 E-MAIL: [aispublica@gmail.com](mailto:aispublica@gmail.com)  
 Web: [www.dgac.gob.gt](http://www.dgac.gob.gt)

80-17  
29 DEC

**CIRCULAR DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**

**SEGURIDAD, REGULARIDAD Y EFICIENCIA EN LA NAVEGACIÓN AÉREA**

**MODIFICACIÓN INTERSECCIONES**

AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA



	VELOCIDAD MÁXIMA		PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA CONFIGURACIÓN C	<b>N</b>	UBICACIÓN CALLE DE RODAJE NORTE
	CALLE DE RODAJE CERRADA		BORDE DE CALLE DE RODAJE	<b>S</b>	UBICACIÓN CALLE DE RODAJE SUR
	EJE DE CALLE DE RODAJE		NO ENTRE	<b>20</b>	INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
	PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA CONFIGURACIÓN A		VOT, PUNTO DE CALIBRACIÓN VOR/AERONAVE	<b>20-02</b>	EMPLAZAMIENTO / DESIGNACIÓN DE PISTA
	PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA CONFIGURACIÓN B		INSTRUCCIÓN DE DESTINO	<b>C →</b>	DIRECCIÓN